




Reservdelslista - Columbus elektriska hjulmutterdragare MD-STD, MD-EL, MD-EL2

Artikelnummer och benämning måste alltid anges vid beställning.

Vid beställning av reservdelar ange alltid chassienummer om maskinens nummer inte ligger inom här angivna chassienummer.



100. Hisstativ.
110. Vajerfäste.




120. Sats muttrar till vajerfäste.



130. Hisstoppinne
140. Pianotråd till hisstopp.
150. Returfjäder till hisstopp.



160. Transporthjul.
170. Sats bricka och starlock till transporthjul.



200. Hisstrumma - centrumhål 10mm.
210. Hissfjäder.
220. Centreringsrör.
230. Spännrulle - centrumhål 10mm,
240. Hissvajer.
250. Hissaxel - diameter 10mm.
260. Popnit.
270. Stoppinne till spännrulle.




300. Hylsnyckelrör inkl. bussning och skruv.
OBS. Hylsnyckelröret levereras endast i gjutet utförande.



310. Komplet hylsnyckelrör inkl. axel nr. 400 - 460.
OBS! Vid byte av hylsnyckelrör, upp till chassinummer 1321, åtgår reservdel nr. 300, 470 och 1600.



320. Bussning till hylsnyckelrör
330. Skruv för låsning av hylsa.



400. Centrumaxel med gängor. låst med 2 st. låsmuttrar.
410. Mutter
420. Låsbrickor (Nordlock).
430. Distansring.
440. Lager.
450. Låsskruvar till distansring.
460. Segersäkring för lager.
470. **Centrumaxel, utan gängor låst med låsskruv - gäller upp till chassinummer 1321.**



500. Svänghjul - ange alltid maskinens chassinummer!



510. Lager till svänghjul.
520. Bussning till svänghjul från chassinummer. 1820.

530-550




bredd 37 / 41 / 51mm




530. Medbringare - bredd 37mm upp till chassienr. 664.
540. Medbringare - bredd 41mm upp till chassienr. 2184.
550. Medbringare - bredd 51mm från chassienr. 2185.
560. Segersäkring.



600. Vinkelspär - axeldiameter 20mm upp till chassienr. 737.
610. Vinkelspär - axeldiameter 22mm upp till chassienr. 1508.
620. Vinkelspär - axeldiameter 26mm från chassienr. 1509 -



630. Ankarfjäder.
640. Returfjäder till vinkelspär.
650. Låsskruv och låsbricka till vinkellänk.
660. Vinkellänk - dia. 10mm vid axeldiameter 20mm.
670. Vinkellänk - dia. 12mm. vid axeldiameter 22 & 26mm.



700. Kopplingsbroms (underbroms).
710. Saxpinne.
800. Svänghjulsbroms (överbroms).
810. Starlockbricka.

900. Elmotor. *Vid mått 80mm - axel/motorfot måste distansbrickorna under motorfoten monteras. Vid mått 90mm får distansbrickorna ej monteras.*
910. Remskiva - A62 f.o.m. chassienr. 1100.

1010. Kilrem - dimension A29½" upp till chassienr. 1099.
1020. Kilrem - dimension A30" f.o.m chassienr. 1100 -



1100. Strömintag med ½ m. kabel.

1110. Kapsling, 1130. Kontaktenhet.
1120. Spak. 1140. Komplette fram och backomkopplare


1200. Motorbädd.
1210. Tryckpinne.



1220. Sats motorklammor till motorbädd.

1230. Sats skruvar för fastsättning av motor.
1240. Returfjäder till motorbädd.


1300. Slagreglagearm.
1310. Pianotråd till slagreglagearm,
1320. Slagreglagearm - komplett med tråd.
1330. Returfjäder till slagreglagearm.




1400. Reglagearm för remspänning.
1410. Pianotråd till reglagearm nr. 1400.
1420. Reglagearm - komplett med tråd.
1430. Justerskruv till reglagearm nr. 1400.



1500. Axel och låsbrickor till reglagearm nr. 1300 och nr. 1400.




1600. Svänghjulslock.
1610. Sats fästsruvar till svänghjulslock.



1700. Chassie - komplett.
1710. Plasthandtag till skakel.



1800. Topplock - f.o.m chassienr. 1322.
1810. Distanshylsa under handtagskula.
1820. Hantagskula.




1900. Nit & låsbricka till handtag 1910&1920.
1910. Handtag - höger sida.
1920. Handtag - vänster sida.
1930. Slagreglageknapp.

Nedanstående reservdelar avser endast typ: Columbus MD-EL och MD-EL2

Typ Columbus MD-EL

2000. Kopplingslåda.
2010. Vridströmbrytare.
2020. Transformator.
2030. Kontakter.
2040. Förregling.
2050. Vippströmbrytare.
2060. Strömintag.



2060




2050



2070

2080

2100



2090

2040



2070. Kabelgenomföring för nr. 2060.
2080. Kabelgenomföring för motorkabeln.
2090. Kabelgenomföring för styrkabeln.
2100. Kabelgenomföring för strömintaget.

Typ Columbus MD-EL 2

2300



2340



2010



2050



2350



2360




2370



2380



2390



2420

2060



2421



2320

2310



2311

2300. Kopplingslåda
2310. Transformator
2311. Likriktarbrygga
2320. Kontakter (C1, C2) fram & back
2340. Magnet (S), solenoid
2010. Vridströmbrytare
2050. Vippströmbrytare fram & back
2060. Strömintag

2350. Strömbrytare för aktivering av slag
2360. Ventilator till kopplingslåda
2370. Kabelfläns
2380. Kabelgenomföring 25mm
2390. Kabelgenomföring för strykabel
2400. Nollplint
2410. Kopplingsplint
2420. Skyddsdiad
2421. Termokontakt till elmagnet

1331



1332



1333



1334



2430

2431

2432



2433 / 2434



1331. Returfjäder för slagreglage.
1332. Justerskruv - returstopp reglagearm.
1333. Slagreglagearm.
1334. Axel och låsbrickor till reglagearm till 1333.
2430. Dragstång för slagreglage.
2431. Justermutter med låsmuttrar för dragstång
2432. Infästningsgaffel för dragstång - justerbar
2433. Sprint med saxpinne - låsning i reglagearm
2434. Sprint med saxpinne - låsning i magnet